

Climatisation –Air conditionné

Le système de chauffage et de climatisation permet de

1. ventiler uniquement l'appart
2. Climatiser
3. Chauffer
4. Déshumidificateur

L'option déshumidificateur n'est pas disponible
Le living et les deux chambres possèdent leur propre réglage

Ne JAMAIS utiliser le clavier général DAIKIN
Utiliser uniquement les trois claviers thermostat
AIRZONE

Chaque clavier fonctionne de la même manière
Vous utiliserez uniquement les fonctions 2 et 3

Mise en route

Pour l'actionner, toucher le clavier en bas à gauche de la t°, pousser 2 X

Choisir l'icône colonne de droite

3^{ème} air conditionné

4^{ème} Chauffage

-->> une petite main s'affiche et un voyant

rouge s'allume sur le clavier beige

Pour choisir la t° : toucher le clavier en bas à droite de la t° et 2 flèches apparaissent pour régler la t° vers le bas ou vers le haut.

Ayez la gentillesse de ne pas laisser tourner la climatisation toute la journée. Le refroidissement ou la chaleur se font très vite. Et lorsque vous quittez l'appartement, n'oubliez pas d'éteindre la climatisation.

Il y a 1 thermostat dans chaque chambre indépendant de celui du living. Même procédé que dans le living.

Pour éteindre

Toucher l'écran côté gauche sur le cercle noir